大容量カセットユニット（LPDC7）取扱説明書

本機は、A4サイズの普通紙（64g/m²）を最大500枚セットできる用紙カセットを1基装備した増設カセットユニットです。

保護材の取り外し

梱包箱から取り出したら用紙カセットを引き出して保護材を取り外してください。

設置上のご注意

設置上の注意事項については、プリンタ本体の注意事項に準じます。プリンタ本体添付のスタートアップガイドをご確認の上、設置作業をしてください。

- 本機とプリンタの重量に十分耐えられる、水平で安定した場所に設置してください。
- 本機底面より小さい台の上に本機を置かないでください。本機底面の脚が台からはみ出していると内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本機より広く平らな面の上に、本機底面の脚が確実に載るように置いてください。

プリンタへの取り付け方法

プリンタへの取り付け方法につきましては、プリンタ本体添付のスタートアップガイドをご覧ください。

Printed in Japan 01.xx-xx
4012991-01
EX1